


MANUALE DI USO SMARTWATCH R237

1. Vista prodotto:



2. Prima del primo utilizzo:

- Carica per più di 2 ore di batteria la prima volta che lo si utilizza.
- Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software.
- **Per scorrere i menu per accedere al menu principale, far scorrere il dito verso sinistra per tutta la larghezza dello schermo.** Per navigare il sottomenu, farlo dall'alto verso il basso. È possibile tornare al precedente colpo di menu in diagonale dall'alto verso il basso e da sinistra a destra.



3. Cambia lingua:



4. Scaricare e la sincronizzazione di collegamento software con Smartphone:

- **Android:** Eseguire la scansione del codice QR con un lettore di codice. (È possibile scaricare un lettore di codici a barre come programma gratuito Play Store "ScanLife"). Per collegare il dispositivo:



1. Attivare Bluetooth sul SmartWatch (POWER ON - VISIBILITÀ ON) e al telefono.
2. Collegare il Bluetooth sul telefono cellulare, e collegare l'orologio. Confermare l'accoppiamento. Cinque secondi dopo, un'altra finestra di sincronizzare la data e apparirà il tempo; accettarlo.

- **iOS:** Eseguire la scansione del codice QR con un lettore di codice. (È possibile scaricare un programma lettore di codici a barre come "ScanLife" gratuito su App Store). Per collegare il dispositivo:

1. Collegare il SmartWatch Bluetooth.
2. Collegare il Bluetooth sul dispositivo iOS e aprire l'applicazione appena installata.
3. Fare clic sull'icona Bluetooth e trova il tuo SmartWatch e coppia.
4. Tornare alla schermata principale del telefono, nel menu Bluetooth e fare clic sull'orologio collegato. una icona della fotocamera appare già indicato che è possibile utilizzare.



5. Funzioni:

- **Pedometro:** sul menu, inserire l'opzione di contapassi e inserire i propri dati personali. Spostare le braccia mentre si cammina regolarmente, e il contapassi conterà passi e calcola le calorie bruciate in base a misure adottate.
- **Promemoria di attività:** dal menu e selezionare l'opzione. Impostare il tempo dopo il quale si desidera ricevere una notifica.
- **Monitorare il sonno:** tra il menu e selezionare l'opzione. La qualità del sonno sarà monitorata in base ai movimenti e gli angoli di vibrazione.
- **Monitor della frequenza cardiaca:** nel menu, selezionare l'opzione. Impostare l'orologio al polso e misurare il polso corrente (il sensore deve essere con la pelle). Cercate di non muoversi fino a quando avete finito di misurare il polso.
- **SMS:** se le notifiche sono abilitate, il telefono SMS verrà visualizzato sull'orologio e può dare una risposta rapida.
- **Chiamate:** mentre viene effettuata una chiamata via Bluetooth, l'interfaccia mostrerà informazioni sul chiamante. Quando si parla sull'orologio, è possibile regolare il volume, disattivare il microfono, terminare la chiamata ... e così via.

- **Chiamate:** È possibile visualizzare la cronologia delle chiamate in entrata, perdere ...
- **Contatti:** è possibile visualizzare i contatti e chiamare qualsiasi di loro.
- **QQ / wechat:** notifiche e messaggi sono sincronizzati.
- **Telecamera a distanza** ha sparato mentre il telefono è sbloccato, è possibile controllare in remoto la fotocamera dal proprio telefono.
- **Bussola:** individuare e aprire la bussola per navigare nel menu.
- **Altimetro:** altezza calcolata sulla posizione e l'altezza sul livello del mare.
- **Temperatura:** calcola la temperatura ambiente in ° C.
- **Barometro:** Per visualizzare la pressione atmosferica in hPa.
- **Risparmio energetico:** per risparmiare la batteria, abbassare la luminosità dello schermo.

6. Soluzione dei problemi comuni:

- **Impossibile avviare:** si potrebbe non aver premuto il tasto abbastanza a lungo. Prova a fare più di 3 secondi. Forse la batteria è troppo bassa, prova a caricare.
- **Spegnimento automatico:** la batteria si sta esaurendo; messo a caricare.
- **Usa Time troppo breve:** la batteria non è correttamente caricata, in carica per almeno 1-2 ore prima dell'uso.
- **Nessuna carica:** la durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni.
- **Non appare il nome della chiamata in entrata:** dimenticato di caricare la rubrica telefonica quando è collegato il BT o non selezionati.
- **La voce si sente male:** il telefono e l'orologio sono troppo lontano e il segnale BT è debole. Quando il telefono è dotato di un operatore di basso segnale deve trovare un posto dove la copertura è maggiore.

7. Comunicazioni

- Utilizzare accessori e guardare il vostro Smartphone.
- Il Bluetooth si spegne automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio supera 10-20 metri. Se si utilizza il sistema anti perdita, non è possibile utilizzare di nuovo fino a quando si ricollega il Bluetooth.
- Ricollegare il Bluetooth se di tanto in tanto scollegato. Quando si riconnette per sincronizzare nuovamente i contatti.
- Durante la riproduzione di musica può avere nomi che non compaiono canzoni e gli altri che lo fanno. È normale.