


# MANUALE DI USO SMARTWATCH PHONE S004

## 1. Vista generale:



## 2. Prima del primo uso:

- Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti di software.
- Carichi la batteria durante almeno due ore prima del primo uso.
- Accendere il dispositivo: premi durante più di due secondi il bottone di accensione.
- Accendere / spegnere lo schermo: faccia una pulsazione breve al bottone di accensione.
- Per entrare al menù: dalla sfera, lasci cadere il dito verso la sinistra, destra, sopra o sotto, e dopo, lo faccia di sinistra a destra o destra a sinistra.
- Per muoversi per i menù: lasci cadere il dito verso sinistra o destra. Per ritornare alla sfera, prema il bottone di dietro.



## 3. Per inserire SIM/ micro SD:

Apri il coperchio posteriore dell'orologio, ed estraiga la batteria tirando della plastica.

Per inserire SIM, lasci cadere il vassoio verso il basso e tiri di lei verso lei dal bordo superiore.

Introduca SIM, restituisca il vassoio alla sua posizione originale e scivoli verso l'alto.

#### 4. Cambio di lingua:



#### 5. Scarica e connessione del software di sincronizzazione con Android:

1. Cerchi in APP STORE l'applicazione MEDIATEK SMART DEVICE, per IOS. Per ANDROID cerchi in PLAY STORE l'applicazione BTN NOTIFICATION.
2. Attivi il Bluetooth tanto nel telefono come nello smartwatch, la visibilità anche deve essere attiva.
3. Tra nell'applicazione che ha appena installato, apra gli aggiustamenti ed entri in SCAN. Cerchi l'orologio e lo selezioni.
4. Una volta abbia accoppiato l'orologio dall'applicazione, potrà già usare le funzioni

#### 6. Funzioni:

- **Contapassi:** muova regolarmente le sue braccia finché cammina, ed il contapassi conterà i passi e calolerà le calorie bruciate basate nei passi dati.
- **Monitore cardiaco:** questa funzione l'orologio gli misurerà il polso cardiaco. Assicuri che l'orologio si trova in contatto permanente con la pelle; di qualunque altra forma, la misurazione non potrebbe funzionare ed /o essere imprecisa.
- **Monitor di sonno:** apra l'opzione dal menù e tocca Incominciare. La qualità del sonno comincerà ad essere monitorada.
- **Promemoria di attività:** tra il menù e selezioni l'opzione. Stringa il tempo dietro il quale voglia che lo sia avisato.
- **Cercare il mio dispositivo:** una volta che sia sincronizzato con l'applicazione, potrà cercare l'orologio o lo smartphone; questi suoneranno e vibreranno per trovarli.
- **SMS:** se le notificazioni stanno attivate, i SMS del telefono si mostrerà nell'orologio, potendo fare una risposta rapida.
- **Chiamate:** mentre si realizza una chiamata per Bluetooth, l'interfaccia mostrerà l'informazione della persona llamante. Quando parli per l'orologio, potrà stringere il volume, tacere il microfono, finire la chiamata..eccetera
- **Curriculum di chiamate:** vedrà le sue chiamate perse, entranti e salienti e potrà chiamare direttamente.

- **Sparo di camera remoto**: la camera può essere aperta o chiusa remotamente, e prendere fotografie.
- **Musica Bluetooth**: può controllare remotamente la musica del suo smartphone.
- **Misurazione di raggi UV**: apra l'opzione e metta l'orologio guardando al sole e gli misurerà l'intensità della raggi Uva.
- **Termometro**: apra l'opzione, ed assicuri Lei che l'orologio sta in contatto permanente con la pelle. L'orologio gli misurerà la sua temperatura corporea in tempo reale.

## 7. Soluzione di problemi comuni:

- Incapace di accendere: può che la batteria sia troppo bassa, provi a caricarlo.
- Spento automatico: la batteria si sta esaurendo; lo metta a caricare.
- Tempo di uso troppo breve: la batteria non è correttamente carica.
- Non carica: la vita della batteria può verta ridotta dopo alcuni anni. Deve sostituirla per una notizia.
- Bassa qualità o volume delle chiamate: comprovi che la copertura è corretta, o, se fa una chiamata per Bluetooth, comprovi che la distanza tra l'orologio e lo smartphone non sia maggiore a 10 metri e che la copertura del suo fornitore sia adeguata.

## 8. Avvisi:

- Usi gli accessori l'orologio e quelli del suo Smartphone.
- Il Bluetooth si stacca automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio supera i 10-20 metri.
- Riconnetta il Bluetooth se si stacca occasionalmente.