

MANUAL DE USO SMARTWATCH S010

1. VISTA GENERAL:



2. ANTES DEL PRIMER USO:

- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- Si el reloj está apagado, enciéndalo presionando el botón ② y ③ durante 3 segundos; podrá apagarlo repitiendo la misma operación.

3. DESCARGA Y CONEXIÓN DEL SOFTWARE DE SINCRONIZACIÓN CON SMARTPHONE:

1. Presione, durante 3 segundos, el botón ① hasta que en la pantalla del reloj parpadee el icono Bluetooth.
2. Escaneé –mediante una aplicación gratuita en App Store o Google Play como SCANLIFE– el código QR e instálela.
3. Inicie la aplicación. Presione el icono izquierdo superior y entre a los ajustes. Elija DEVICE MANAGEMENT > BINDING MANAGEMENT > BIND A NEW DEVICE > SEARCH XWATCH > CHOOSE TO PAIR.



4. FUNCIONES:

- **Podómetro:** mueva sus brazos regularmente mientras camine, y el podómetro contará los pasos y calculará las calorías quemadas y los metros basados en los pasos dados.
- **Notificaciones entrantes:** active la opción en la aplicación, y, cuando el teléfono reciba un mensaje o llamada, el reloj también le avisará con un sonido y un icono.
- **Disparo de cámara remoto:** abra la cámara del teléfono móvil y mantenga el Bluetooth conectado. Pulse ② para activar el modo.
- **Cronómetro:** después de entrar al modo cronómetro (pulsando ③ hasta que se ilumine el icono del reloj). Después, presione ② para iniciar o pausar la cuenta, o ④ para ponerla a cero.

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES:

- **Incapaz de encender:** puede que la batería esté demasiado baja.
- **Se ilumina el icono de la batería:** deberá reemplazar la batería en un plazo de 15 días.

6. AVISOS:

- Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.
- El Bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el reloj supera los 10-20 metros.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.