


# MANUALE DI USO SMARTWATCH PHONE R239

## 1. Vista prodotto:



## 2. Prima del primo utilizzo:



- Carica per più di 2 ore di batteria la prima volta che lo si utilizza.

- Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software.

- **Per scorrere i menu per accedere al menu principale**, far scorrere il dito dal basso verso l'alto.

- **Per modificare l'area**: nella visualizzazione dell'orologio, girare la ruota.

- **Per effettuare una chiamata**: far scorrere il dito da destra a sinistra.

## 3. Inserire carta micro SIM:

1. Far scorrere il vassoio in posizione APERTA.
2. Inserire la scheda microSIM.
3. Far scorrere il vassoio in posizione LOCK.
4. Con un cacciavite, inserire la copertura posteriore della gomma di plastica per la protezione contro l'acqua.

#### 4. Cambia lingua:



#### 5. Scaricare e la sincronizzazione di collegamento software con Smartphone:



1. Eseguire la scansione del codice QR con un'applicazione lettore gratuito su Play Store e App Store come **ScanLife**.
2. Selezionare MediaTek Smart Device.
3. Scaricalo.
4. Attivare il Bluetooth sia sul cellulare e l'orologio (anche visibilità deve essere attivo).
5. Trova dal guardare il vostro smartphone, e il collegamento (consente la sincronizzazione di contenuti personali).

6. È possibile visualizzare le notifiche dal clock, effettuare chiamate Bluetooth o scattare una foto da remoto. È possibile personalizzare vari aspetti

#### 6. Funzioni:

- **Pedometro:** sul menu, inserire l'opzione di contapassi e inserire i propri dati personali. Spostare le braccia mentre si cammina regolarmente, e il contapassi conterà passi e calcola le calorie bruciate in base a misure adottate.
- **Promemoria di attività:** dal menu e selezionare l'opzione. Impostare il tempo dopo il quale si desidera ricevere una notifica.
- **Monitorare il sonno:** tra il menu e selezionare l'opzione. La qualità del sonno sarà monitorata in base ai movimenti e gli angoli di vibrazione.
- **Monitor della frequenza cardiaca:** nel menu, selezionare l'opzione. Impostare l'orologio al polso e misurare il polso corrente (il sensore deve essere con la pelle). Cercate di non muoversi fino a quando avete finito di misurare il polso.
- **SMS:** se le notifiche sono abilitate, il telefono SMS verrà visualizzato sull'orologio e può dare una risposta rapida.
- **Chiamate:** mentre viene effettuata una chiamata via Bluetooth, l'interfaccia mostrerà informazioni sul chiamante. Quando si parla sull'orologio, è possibile regolare il volume, disattivare il microfono, terminare la chiamata ... e così via.
- **Gesti:** girare sullo schermo, rispondere alle chiamate ... da gesti polso.
- **Contatti:** è possibile visualizzare i contatti e chiamare qualsiasi di loro.

- **Telecamera a distanza** ha sparato mentre il telefono è sbloccato, è possibile aprire REMOTE CAMERA per sparare.
- **Bussola**: individuare e aprire la bussola per navigare nel menu.
- **Altimetro e barometro** calcola l'altezza sulla posizione e l'altezza sul livello del mare. Si vedrà anche la pressione atmosferica in hPa.
- **SOS**: È possibile selezionare più contatti per annunci di emergenza.
- **Siri**: funzionalità di iPhone solo (collegato via Bluetooth con l'applicazione).
- **UV**: misura l'intensità sotto indice UV internazionale.

## 7. Soluzione dei problemi comuni:

- **Impossibile avviare**: si potrebbe non aver premuto il tasto abbastanza a lungo. Prova a fare più di 3 secondi. Forse la batteria è troppo bassa, prova a caricare.
- **Spegnimento automatico**: la batteria si sta esaurendo; messo a caricare.
- **Usa Time troppo breve**: la batteria non è correttamente caricata, in carica per almeno 1-2 ore prima dell'uso.
- **Nessuna carica**: la durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni.
- **Non appare il nome della chiamata in entrata**: dimenticato di caricare la rubrica telefonica quando è collegato il BT o non selezionati.
- **La voce si sente male**: il telefono e l'orologio sono troppo lontano e il segnale BT è debole. Quando il telefono è dotato di un operatore di basso segnale deve trovare un posto dove la copertura è maggiore.

## 8. Comunicazioni

- Utilizzare accessori e guardare il vostro Smartphone.
- Il Bluetooth si spegne automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio supera 10-20 metri. Se si utilizza il sistema anti perdita, non è possibile utilizzare di nuovo fino a quando si ricollega il Bluetooth.
- Ricollegare il Bluetooth se di tanto in tanto scollegato. Quando si riconnette per sincronizzare nuovamente i contatti.
- Durante la riproduzione di musica può avere nomi che non compaiono canzoni e gli altri che lo fanno. È normale.