

MANUALE DI UTENTE BRACCIALETTO V078 - AK-E07

1. Vista generale e bottoni:



2. Prima di usare:

- Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti di software.
- Carichi la batteria durante almeno due ore prima del primo uso.
- **Accendere il dispositivo:** premi durante alcuni secondi il bottone centrale
- **Accendere / spegnere lo schermo:** faccia una pulsazione breve al bottone centrale
- **Muoversi per i menù:** faccia una pulsazione breve al bottone di interazione.
- **Entrare nel menu:** faccia una pulsazione lunga al bottone centrale.

Per caricare il braccialetto separi l'orologio dal braccialetto e lo collochi nell'accessorio di carica con l'USB come appare nell'immagine della destra. Lo colleghi ad un porto USB.



3. SCARICA E CONNESSIONE DI SOFTWARE DI SINCRONIZZAZIONE CON SMARTPHONE:

1. Cerchi in App Store o Google Play l'applicazione gratuita "Smart Wristband".
2. Accendere il bluetooth nel telefono.
3. Può registrarsi o saltarsi questo passo
4. Configuri il suo braccialetto (quando lo accenda apparirà sullo schermo il nome di questo, per esempio, "6F38")
5. Il suo braccialetto sarebbe già connesso con lo smartphone. Sopra alla destra nell'applicazione dispone di un bottone circolare formato per due frecce. È il bottone di sincronizzazione. Lo preme per aggiornare l'informazione sincronizzata.



Se la sincronizzazione non si realizzasse correttamente seleziona nel menù "Opzioni" dell'applicazione. Lì cerchi un sottoparagrafo chiamato il "Mio FITNESS BAND HR", in iPhone, o il "Mio" Woxter Smartfit 15, in Android. Potrà vedere i dispositivi connessi ed i vicini in modo che potrà cercare il suo e realizzare la connessione.

4. Funzioni:

- **Marcapassi:** muova regolarmente le sue braccia mentre cammina, ed il marcapassi conterà i passi. Sullo schermo principale dell'applicazione potrà visualizzare il numero di passi oltre alla distanza percorsa e le calorie bruciate.
- **Modo bicicletta:** Se preme per tre secondi il bottone centrale sullo schermo della bicicletta, entrerà nella modo bicicletta. In questo modo il bracciale registrerà il tempo pedalato. Per uscire in questo modo, preme di nuovo per tre secondi il bottone centrale.



Per il resto di funzioni preme per 3 secondi il bottone centrale e gli apparirà il menù con tutte esse:



- **Monitor di sonno:** monitora la qualità di sonno mentre dorme. Cerchi l'icona della luna nel menù e mantenga premuto il bottone centrali 3 secondi. Lo metta in modo ON premendo di nuovi 3 secondi ed il suo bracciale invierà l'informazione di sonno all'applicazione del suo Smartphone. Misurerà il sonno totale, sonno profondo, leggero, sveglio... come l'efficienza del sonno.
- **Controllo di musica remota:** Questa opzione permette di controllare la musica dello Smartphone di forma remota.
- **Controllo remoto de la camera dello Smartphone:** Questa opzione permette controllare la camera remotamente, per fare photo o videi.
- **Cercare il telefono:** Con questo modo potrà fare che il telefono emetta un suono (se il telefono non sta in modo silenzio o vibrazione)
- **Modo nuoto:** Se preme 3 secondi sull'icona di nuoto, il suo bracciale misurerà il numero di bracciate ed il tempo di nuoto. Può vedere questa informazione mediante una pulsazione breve del bottone centrale che gli apparirà l'icona della destra seguito del numero.



Dall'applicazione si potrà accedere ad altre funzioni tali come:

- **Tendenze:** In questo paragrafo potrà vedere i dati giornalieri, mensili o annuali della quantità di passi dati, distanza percorsa e calorie bruciate, oltre al tempo pedalato e le calorie bruciate nella modo bicicletta.
- **Esercizi all'aperto:** In questo paragrafo potrà accedere alle opzioni di Running e Bicicletta e, sincronizzando l'ubicazione col bracciale, potrà fare un inseguimento della rotta percorsa oltre ad altri dati come il tempo di esercizio, la velocità e le calorie bruciate.

- **Esercizi interni:** In questo paragrafo avrà accesso a differenti opzioni:
 - Salto di corda: misurazione di salti, tempo e salti per minuto.
 - Salti di forbice: misurazione di salti, tempo e salti per minuti.
 - Addominali: misurazione di addominali, tempo e addominali per minuto.
 - Correre in nastro : misurazione di tempo, distanza (km) e velocità (km/h)
- **Notifiche di chiamate, SMS e applicazioni:** Attraverso la configurazione potrà attivare questa funzione in modo che quando arrivi una notificazione al suo telefono mobile, il braccialetto mostrerà un avviso con l'icona corrispondente all'applicazione della quale proviene.
- Inoltre, potrà configurare altre opzioni come l'informazione personale(genere, altezza, peso, etc.) l'obiettivo di esercizio, controllo sedentario, la funzione antiperdita, allarmi, preferenza di sonno.

5. Soluzioni di problemi comuni:

- Incapace di accendere: può che la batteria sia troppo bassa, provi a caricarlo.
- Spento automatico: la batteria si sta esaurendo, lo metta a caricare.
- Tempo di uso troppo breve: la batteria non è correttamente carica.
- Non carica: la vita della batteria può verta ridotta col passo del tempo. Deve sostituire per una nuova.

6. Avvisi:

- Usi gli accessori l'orologio e quelli del suo Smartphone.
- Riconnetta il Bluetooth se si stacca occasionalmente.